

# Ограничение доступа к командной строке с определенных интерфейсов

В сборке [5.2.795](#) добавлена возможность прослушивать порт командной строки только с определенных интерфейсов при помощи настройки в файла [flashphoner.properties](#)

```
cli.address=localhost
```

По умолчанию, командная строка доступна только с локального интерфейса. Интерфейсы можно перечислять через запятую, например

```
cli.address=localhost,192.168.0.100
```

В этом примере разрешено доступ с локального интерфейса и из внутренней сети.

Для применения настройки необходимо перезапустить WCS.

